

## 超級管理者(super administrator)

適用型號 : ES-F300D/ ES-F500H/ ES-S100D/ES-500H/ES-F500D

ES-F9000K/ES-7000K/ES-9000K/EF-P8800

- ※ 超級管理者具有 密碼/卡片/指紋 3 種型態可並存
- ※ 超級管理者不影響在一般模式下的任何設定

### 超級管理者密碼需最少 6 位數字

◎操作程序:(需要先設置管理密碼才能設置管理卡及管理指紋)

#### ◎ 管理者密碼(只有 1 組)

按Ⓜ→輸入開門密碼→按#鍵→按住室內 open/close 鍵不放  
3 秒→嗶 1 聲放開Ⓜ→輸入所需管理密碼→按#鍵→再輸入 1  
次所需管理密碼→按Ⓜ→完成

◎管理者卡片:

按Ⓜ鍵→輸入管理密碼→按#鍵→按 2→將卡貼近感應區(可連續讀取)→按Ⓜ  
→完成

◎管理者指紋:

按設定鍵→輸入管理密碼→按#鍵→按 3→按壓讀取指紋(可連續讀取)→按Ⓜ  
完成

**※注意:** 遺失管理密碼將無法恢復一般操作，操作使用前請確實  
記錄密碼，相關問題請洽詢安裝技師或上官網聯繫經銷據點排除。

◎本產品限用鹼性電池，建議 panasonic 鹼性，如因電池因素故障公司無法保固