

ES-F300D/ ES-F500H/ES-500D/ES-FF730G

操作說明 ~Ⓜ鍵請打開室內機電池蓋

A: 密碼設置 (原始碼 1, 2, 3, 4)

按Ⓜ→輸入原密碼→按#→按 1→新密碼→按#→再次輸入新密碼→按Ⓜ結束

B: 卡片設置

按Ⓜ→輸入密碼→按#→按 2→將卡貼近感應區讀取→(可連續讀取)→按Ⓜ結束

C: 指紋設置

按Ⓜ→輸入密碼→按#→按 3→待嗶嗶聲後→將手指按壓感應區隨數字跳動 1 指需驗證 4 次(可連續讀取)→按Ⓜ結束

D: 訪客(1 次性密碼)設置

按Ⓜ→輸入密碼→按#→按 4→新密碼→按#→再次輸入新密碼→按Ⓜ→結束

E: 卡片全部刪除設置

按住Ⓜ不放 3 秒→發出嗶聲放開Ⓜ→輸入密碼→按#→按 2→按住#不放 5 秒→發出聲音結束

F: 指紋全刪

按住Ⓜ不放 3 秒→發出嗶聲放開Ⓜ→輸入密碼→按#→按 3→按住#不放 5 秒→發出聲音結束

單增/單刪模式

G: 單增卡片設置

按Ⓜ→輸入密碼→按#→按 2→輸入 ID 編號(001-099)→按#→將卡貼近感應區讀取→發出嗶嗶聲→(可連續編號讀取)→按Ⓜ結束

H: 單刪卡片設置

按住Ⓜ不放 3 秒→發出嗶聲放開Ⓜ→輸入密碼→按#→按 2→輸入要刪除的 ID 編號→按#→發出聲音結束

I: 單增指紋設置

按Ⓜ→輸入密碼→按#→按 3→輸入 ID 編號(001-099)→按#將手指按壓感應區隨數字跳動 1 指需驗證 4 次(可連續編號)→按Ⓜ結束

J: 單刪指紋設置

按住Ⓜ不放 3 秒→發出嗶嗶聲放開Ⓜ→輸入密碼→按#→按 3→輸入要刪除的 ID 編號→按#→發出聲音結束

其它個人化設定請另下載~PDF 檔

◎本產品限用鹼性電池，建議 **panasonic** 鹼性，如因電池因素故障公司無法保固

◎產品相關至官網 www.epicway.com.tw 經銷商據點~於當地區洽詢